Oui

Max. 8 mA

100 mA



Protection contre les courts-circuits

Consommations

Sortie: Charge maximale



#### Caractéristique technique Caractéristique électrique Emetteur Récepteur 10-30 V dc Alimentation Ondulation résiduelle +/- 15% Protection contre les inversions de polarités Oui


Max. 30 mA

Caractéristique d'environnement	
Température de fonctionnement	-20 à +50 <sup>o</sup> C
Etanchéité	IP 67
Approbation	C€

Types					
	Type	Sortie	Mode de sortie	Portée	
Emetteur	SMT 3000	-	-	1.5 m / 6 m	
	SMT 3000C	-	-	1-6 m, ajustable	
	SMT 3012C	-	-	2-12 m, ajustable	
	SMT 3000 HC	-	-	2-15 m, ajustable	
	SMR 3006	NPN	Direct (LO)	6 m	
	SMR 3106	NPN	Inverse (DO)		
	SMR 3206	PNP	Direct (LO)		
	SMR 3306	PNP	Inverse (DO)		
	SMR 3012	NPN	Direct (LO)		
Récepteur	SMR 3112	NPN	Inverse (DO)	12 m	
	SMR 3212	PNP	Direct (LO)		
	SMR 3312	PNP	Inverse (DO)		
	SMR 3015	NPN	Direct (LO)		
	SMR 3115	NPN	Inverse (DO)	15 m	
	SMR 3215	PNP	Direct (LO)	13111	
	SMR 3315	PNP	Inverse (DO)		

## Connections


#### Schéma's de raccordements Emetteur Récepteur









SMR 30XX / SMR 31XX Sortie transistor NPN







SMR 32XX / SMR 33XX



SMT 3000C/SMT 3012C/SMT 3000HC Portée variable et entrée test

Câblage au câble/connecteur			
Cablage au cable/co		140.01	140 41 1
	Câble	M8, 3 broches	M12, 4 broches
Alimentation +	Brun	1	1
Alimentation -	Bleu	3	3
Contrôle/Sortie	Noir	4	4
	-	M8 vue du connecteur	M12 vue du connecteur

### Montage & Alignement

Monta	Montage & Alignement		
1	Mettez l'émetteur et le récepteur en barrage. Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont bien dans la gamme de portée.		
2	Alignez les détecteurs en déplaçant l'émetteur ou le récepteur horizontalement puis verticalement jusqu'à ce que la sortie soit:  - activée en absence d'objet en mode Direct (LO)  - désactivée en absence d'objet en mode Inverse (DO)		
3	Fixez l'émetteur et le récepteur à l'aide des écrous fournis et/ou d'un support de montage. Evitez les rayons de courbure des câbles trop petits près des détecteurs.		

Réglages		

Logique de sortie			
Détection	Mode de sortie	Sortie	LED jaune allumé
Objet absent  Emetteur  Récepteur	Inverse (DO)	Ouvert	Non
	Direct (LO)	Fermé	Oui
Objet présent  Emetteur  Récepteur	Direct (LO)	Ouvert	Oui
	Inverse (DO)	Fermé	Non

## Réglage de puissance d'émetteur

SMT 3000C / SMT 3012C / SMT 3000 HC

Le puissance maximum d'émetteur peut être employée pour la plupart des applications et est même conseillée pour les applications dans les environnement difficiles par ex. saleté, eau et poussière.

Le puissance d'émetteur peut être régler par un fil prévu sur l'émetteur. Réglez en utilisant une résistance (potentiomètre) de 0,2 – 10 k Ohm ou une source de tension de 1-4V dc relié respectivement entre la fil commande et le négative (-). L'ajustement de puissance d'émetteur peut être exige dans les applications où l'objet à détecter est petit ou translucide. Procédez comme suite :

1	Choisissez l'objet à détecter avec les plus petites dimensions et la surface la plus translucide.
2	Placez l'objet à détecter entre l'émetteur et le récepteur. Si le statut de sortie change aucun ajustement est nécessaire. Si le statut de sortie n'a pas changé procédez à l'étapes 3.
3	Diminuez le puissance d'émetteur (diminuez la résistance) jusqu'à la sortie change. Si le statut de sortie n'a pas changé, essayez de déplacer les détecteurs plus loin à part ou de pêcher une des détecteurs, et puis répétez le procédure.
4	Enlevez l'objet à détecter. Observez le statut de sortie a changé

Note: Lorsque le fil de commande n'est pas employée, il est recommandé de relier le fil noir au positif (+) de l'alimentation.

# SMT 3000C / SMT 3012C/ SMT 3000 HC

L'émetteur SMT peut être inhibé temporairement pour effectuer un test de bon fonctionnement en connectant le fil noir au négatif (-) de l'alimentation. Assurez-vous de l'absence d'objet entre l'émetteur et le récepteur quand vous inhibez l'émetteur. Lorsque l'entrée test est connectée, l'état de la sortie du récepteur doit changer.

Fonctionnement Ouvrez le commutateur de commande (connectez à + , ou pas connectez), ou normal résistance > 200 Ohm, ou tension > 0,7 V dc.

Inhiber l'émetteur Ohm, ou tension < 0,7 V dc

Note: Lorsque l'entrée test n'est pas employée,il est recommendé de relier le fil noir au positif (+) de l'alimentation.